




Numer	Numer katalogowy	Nazwa części PL
1	XDED7062.01	Worek na urobek
2	XDED7062.02	Mocowanie worka
4		Zatrząsk akumulatora
5	XDED7062.05	Stojan
6	XDED7062.06	Płytką PCB z włącznikiem
7		Obudowa część prawa
8	XDED7062.08	Obudowa króćca lewa
9		Wkręt
10		Wkręt
11		Nakrętka
12	XDED7062.12	Obudowa króćca prawa
13		Oznakowanie urządzenia
14		Obudowa część prawa
15		Przycisk włącznika
16		Oznakowanie urządzenia
17		łożysko
18	XDED7062.18	Wirnik
19		Segger
20		łożysko
21		Uchwyt łożyska
22	XDED7062.22	Wiatrak
23		Podkładka
24		Korpus łożyska
25		łożysko
26		Podkładka
27		Podkładka sprężynująca
28		Wkręt
29	XDED7062.29	Uszczelka gumowa
30	XDED7062.30	Podkładka
31	XDED7062.31	Tarcza z rzepem
32		Podkładka